

Work instruction	The Statkraft Way	
Open	Levering av avfall til Heimdal Varmesentral	

1 FORMÅL OG OMFANG

Sørge for en sikker og trygg levering av avfall.

2 BESKRIVELSE

2.1 Ansvar

Enhetsleder har ansvar for å informere og implementere dokumentet i egen enhet. Prosjektleder har ansvar for å informere og implementere dokumentet i sine prosjekt. Leverandøren er ansvarlig for å informere og implementere dokumentet hos egne og innleide sjåførere. Alle sjåførere er ansvarlig for at kravdokumentet følges og etterleves.

2.2 FAREMOMENTER I OG VED AVFALLSMOTTAK:

- Helsefarlig støv, gasser, soppsporer
- Løse gjenstander på bil
- Glatt underlag (gulv)
- Uoversiktlig trafikk (mye rygging, store kjøretøy)
- Frosset- og evt- fastkilt avfall
- Fjerning av sikkerhetsnett på bil
- Klemfare ved Walking floor
- Manuell åpning av dører på bil for tipp
- Arbeid nær tippkant
- Traverskrankjøring

2.3 KRAV TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING:

Leverandøren plikter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av avfallsleveranse å oppfylle følgende krav:

- A. Sjåfør skal ha gjennomført HMS-e-læringskurs for Statkraft og fått lokal sikkerhetsopplæring
- B. Verneutstyr:
 - Vernebekledning; Jakke og bukse eller kjeledress med synlighet og refleks
 - Hjelm
 - Vernesko med vernetupp og spikertramp
 - Vernemaske med filter: ABEP3
- A. Ved manuell åpning av bakluke skal dette gjøres minimum 4 meter fra kanten (merket med gul strek) før det rygges inntil kanten og tømning utføres
- B. Det er forbudt å oppholde seg mellom bil og hydraulisk styrt kant mot sidetippomme i port nr. 6. Sidetippomme benevnes også som Walking Floor
- C. Sjåføren er pliktig til å rydde etter seg. Etter tømning skal kjøretøyet kjøres frem over 4-metersmerket (gul strek), før det ryddes og kastes. Kost og spade henger ved søylene.
- D. Av hensyn til krankjøring skal sjåfør kun tømme avfall i tildelt portlomme.
- E. Forbedringsforslag, farlige forhold og hendelser skal meldes til Statkraft Varmes avfallsmottak.

Om avfall sitter fast kan personell i avfallsmottaket assistere med traktor dersom Statkraft Varme har kvalifisert personell tilstede. Dette utføres for kundens risiko, uten ansvar for Statkraft Varme ved materielle skader.

Ved brudd på helse-, sikkerhet og arbeidsmiljø krav eller påbud, kan Statkraft Varme reagere med muntlig påtale, skriftlig påtale eller kreve at vedkommende (leverandøren, underleverandør, ansatt) blir vist bort fra anlegget, eller tatt av arbeidet.